

Procédure de soin

Drain cathéter PleurX / Réfection du pansement

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

Drain cathéter PleurX

Technique de soin

Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

1 Chlorhexidine alcoolique 2%

2 Boîte de gants non stériles

1 Boîte de masques de soins

1 Compresses stériles fendues en Y

1 Set à pansement

1 Pansement film transparent sans compresse intégrée (Type : Tegaderm®/Opsite®)

1 Compresse(s) stérile(s)

1 Bande adhésive (Type : Mefix®)

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

1. Mettre le masque de soin
2. Ouvrir le set à pansement et y disposer le matériel de façon aseptique
3. Verser l'antiseptique dans le godet
4. Mettre une paire de gants non stériles
5. Retirer l'ancien pansement en veillant à ne pas tirer sur le cathéter. Saisir une extrémité après l'autre du film transparent et étirer doucement et progressivement vers l'extérieur, parallèlement à la peau.
6. Jeter le pansement dans le sac à déchets urbains
7. Contrôler l'intégrité de la peau et l'absence de signe inflammatoire au pourtour du site d'insertion du cathéter et sur la zone d'adhésion du pansement
8. Retirer les gants
9. Procéder à l'antisepsie cutanée du site d'insertion du cathéter au moyen d'une pincette stérile de façon circulaire et large avec successivement 3 tampons différents. Laisser sécher/agir l'antiseptique.
10. Appliquer 2 compresses stériles 5x5cm en Y autour du cathéter
11. Si
 - a. **drainage continu**
 - Enrouler le cathéter sur les compresses
 - Mettre 2-3 compresses stériles 10x10cm sur le cathéter enroulé et terminer la fixation par un pansement film polyuréthane en veillant à laisser sortir l'extrémité du cathéter pour le drainage continu
 - b. **drainage intermittent**
 - Enrouler le cathéter sur les compresses
 - Mettre une compresse stérile 5x5cm sur le cathéter enroulé et fixer le cathéter avec un peu de pansement adhésif type Mefix
 - Terminer le pansement en rabattant l'extrémité du cathéter dans un 2e pansement effectué à l'aide d'une compresse stérile 10x10cm et d'un pansement film polyuréthane
12. Retirer les gants

Liens

Procédures de soins liées

[Drain cathéter PleurX](#)

Date de validation	Auteurs	Experts
08.04.2024	Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	