Procédure de soin

SafeGuard® : soins et surveillances (PED/SCEA) / Ablation du SafeGuard®

Pédiatrie

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tableau des antiseptiques au CHUV
Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV
Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

SafeGuard® : soins et surveillances (PED/SCEA)

Technique de soin

Matériel

1 Lingette ou spray (Type : Remove®)

Préparation du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Informer le patient du soin
- Installer le patient confortablement

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Dégonfler complètement le ballonnet du SafeGuard®
- Procéder à l'ablation du SafeGuard® (le décoller du pansement Tegaderm®)
- Le point de ponction est recouvert par un pansement type Tegaderm®. Utiliser le Remove® pour l'enlever délicatement. Le point de ponction peut ensuite être laissé à l'air

Finalisation du soin

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Surveiller le point de ponction : signes d'infection, présence d'un hématome

Liens

Procédures de soins liées

SafeGuard® : soins et surveillances (PED/SCEA)

Date de validation	Auteurs	Experts
01.10.2024	Valérie Geiser, Infirmière, Consultation de cardiologie pédiatrique, DFME, CHUV	Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV Stefano Di Bernardo, Médecin chef - Cardiologie pédiatrique